



WOWOCON

Oberpaul Wilfried und Oberpaul Christine GbR

Die Marke "WOWOCON" steht für handgemachte, nachhaltig und fair gefertigte Produkte, "Made in Germany"














Infos zur Verwendung eines Ersatz Holzfaser Dauerdocht Ø20mm nur für Outdoor/Außen geeignet.



Made in Germany

Wenn sie einen Docht aus Holzfaser (Ökologisch und umweltverträglich und recycelbar wie natürliches Holz) für ihren Wachsfräser verwenden müssen, ist dieser sofort einsatzfähig. Die Dochte wurden bereits mit recyceltem Kerzenwachs getränkt, dies sorgt dafür, dass die Kerze später auch leichter angezündet werden kann. **Bitte beachten!!!**, die Dochte aus gepresster Holzfaser dürfen nicht gebogen oder geknickt werden, da sie sonst abbrechen können. Kürzen sie den Docht auf die benötigte Länge mit einem Cuttermesser oder einer Säge, bevor sie den Docht in das Wachs einsetzen (**Docht sollte maximal 1cm aus dem Wachs herausragen**). Wenn der Docht nach einiger Zeit sich schlecht anzünden lässt, muss man ggf. etwas von der obersten Dochtschicht abtragen, damit die darunter liegende weiche Holzfaserschicht zum Vorschein kommt, dann kann man diesen auch wieder besser anzünden und das Wachs wird auch wieder besser zur Flamme transportiert.

Auf Grund der Größe des Dochtes ca. Ø20mm x14cm Länge, darf der Wachsfräser nur im Außenbereich, Balkon, Terrasse, etc. verwendet werden. Es gilt hierbei aber zu beachten, dass der Docht nicht zu weit aus dem Wachs herausragt (max. ca. 1cm), da sonst die Flamme größer wird und somit auch eine erhöhte Rußbildung einsetzt. Bitte auch die Sicherheitshinweise auf der Rückseite (Seite2 von 2) beachten.

	Sicherheitshinweise im Gebrauch von indoor und <u>outdoor</u> Wachsfresser Kerzen und Dauerdochten
	Nur zur Verwendung im Freien (gilt nur für Wachsfresser mit einem 10mm oder 20mm Holzfaser Dauerdocht) For outdoor use only (only applies to wax eaters with a 10mm/20mm wood fiber permanent wick)
	Eine brennende Kerze nie ohne Aufsicht lassen. Never leave a burning candle unattended.
	Von entzündlichen Gegenständen fernhalten. Keep away from flammable objects.
	Von Kindern und Haustieren fernhalten. Keep away from children and pets.
	Einen hitzebeständigen Kerzenhalter verwenden. Use a heat-resistant candle holder.
	Einen Abstand von mindestens $x_a=1$ m daneben und $y_a=1,5$ m darüber zu brennbaren Gegenständen einhalten. Maintain a distance of at least $x_a=1$ m next to and $y_a=1.5$ m above flammable objects.
	Direktes Einatmen von Rauch vermeiden Avoid direct inhalation of smoke
	Eine brennende Kerze nicht bewegen Do not move a burning candle
	Nicht berühren, kann heiß sein. Do not touch, may be hot.
	Die Flamme ersticken. Nicht ausblasen. Smother the flame. Do not blow it out.
	Das flüssige Wachs frei von Streichhölzern und Verschmutzungen halten. Keep the liquid wax free from matches and dirt.
	Docht immer nur maximal 1cm Holzfaser Dauerdochte und 0,5cm Glasfaser-Dochte oder Baumwoll-Dochte aus dem Wachs herausragen lassen. Only allow a maximum of 1cm of wood fibre permanent wicks and 0.5cm of fibreglass or cotton wicks to protrude from the wax.

SKU: D-002 outdoor

Verantwortliche Person: WOWOCON Wilfried Oberpaul, Stainhartstr. 13, D-82362 Weilheim,
Tel. +49 157 30 44 59 33 Mail: info@wowocon.com